





# Instrucțiuni de utilizare a controlerului



## 1. Resetarea poziției mesei

Când apare codul de eroare „E10, E20 sau E60” sau în modul normal, țineți apăsat butonul „” timp de 3 secunde și eliberați-l când apare „”. Masa coboară în poziția cea mai joasă și apoi se ridică automat puțin. Resetarea este finalizată și pe ecran apare înălțimea cea mai joasă a mesei.

## 2. Modificarea înălțimii mesei





După apăsarea butonului „”, masa se va ridica. După apăsarea butonului „”, masa se va coborî.

## 3. Salvarea și setarea poziției


A. Apăsați scurt butonul „” (Înălțime) și interfața de înălțime va începe să clipească. Apoi apăsați butonul „” (Înălțime) și se va afișa „1”. Pentru a salva înălțimea curentă în poziția de memorie 1, eliberați butonul.

B. Procedura pentru memorarea pozițiilor 2, 3, 4 este aceeași ca pentru poziția 1.

C. Dacă nu se apasă nicio tastă numerică în decurs de 6 secunde, interfața de înălțime nu va mai clipi și modul de memorare a poziției se va închide.








D. Pentru a seta înălțimea corespunzătoare, apăsați butonul corespunzător (, , , ) și masa se va regla automat în poziția dorită.

## 4. Setarea modului




A. Apăsați butonul  timp de 3 secunde, pe ecran va apărea „S--” și va clipi.

B. Eliberați butonul  și apăsați-l din nou pentru a intra în modul de setare, iar numele funcției va fi afișat.

Lista funcțiilor:

- Unitatea de înălțime afișată pe ecran: Unitate ();
- Luminozitatea ecranului: Luminozitate ();
- Semnal sonor la pornire/oprire: Bip ();
- Sensibilitate protecție împotriva coliziunii: Sensibilitate coliziune ();
- Setarea limitei de înălțime de utilizare: Setarea înălțimii ();
- Număr de serie al produsului: Număr de serie ();
- Setarea modului demonstrativ: Demo ()

Funcțiile butoanelor individuale în modul de setare:

-  Butonul Înapoi (înapoi la meniul anterior)
-  Comutare în meniu
-  Butonul Enter (trecere la următorul meniu sau confirmarea operației curente)

Dacă nu se apasă niciun buton numeric în decurs de 20 de secunde, modul de setare se închide.

Interfața meniului principal	Interfața submeniului	Descriere	
Un Unitate	SI Unități metrice (SI) In Degetul mare	După introducere, pe ecran se afișează ultima unitate de înălțime setată. Utilizați butoanele „▲” sau „▼” pentru a selecta unitatea de înălțime și apăsați butonul „S” pentru a confirma și salva setarea. Modul se închide automat după 2 secunde.	
br Luminozitate	L Scăzut N Normal H Înalt	După introducere, pe ecran se afișează ultima intensitate setată a ecranului. Utilizați ▲ sau ▼ pentru a selecta nivelul de luminozitate și apăsați S pentru a confirma și salva setarea. După 2 secunde, sistemul revine automat la modul normal.	
bEE Bip	OFF Oprit On Activat	După introducere, pe ecran se afișează ultima stare setată al avertizării sonore. Utilizați ▲▼ pentru a selecta condiția de avertizare sonoră și apăsați S pentru a confirma și salva setările. După 2 secunde, sistemul revine automat la modulul normal.	
CF Sensibilitate coliziune	OFF Oprit L Scăzută N Normal H Înaltă	După conectare, pe ecran va apărea ultima sensibilitate setată pentru coliziune. Utilizați ▲ ▼ pentru a selecta nivelul de sensibilitate și apăsați S pentru a confirma și salva setarea. După 2 secunde, sistemul revine automat la modul normal.	
SH Setarea înălțimii	□ Inițial ①②	După introducere, utilizați ▲ sau ▼ pentru a selecta înălțimea și apăsați S pentru a confirma și a accesa setarea corespunzătoare.	După introducere, pe ecran va apărea ultima înălțime originală setată. Utilizați ▲ sau ▼ pentru a regla setarea și apăsați S pentru confirmare și salvare.
	L Scăzut ①③		După introducere, pe ecran va apărea ultima limită de înălțime setată. Folosiți ▲ sau ▼ modificați setările și apăsați S pentru confirmare și salvare.
	H Înalt ①③		După introducere, pe ecran va apărea ultima limită maximă de înălțime setată. Folosiți ▲ sau ▼ modificați setarea și apăsați S pentru confirmare și stocare.
SN Număr de serie		După introducere, interfața afișează alternativ numărul de identificare și data de fabricație timp de 20 de secunde.	
dE Demo Afișează PH_ (Parolă) Introduceți parola pentru a continua controlul. (Parolă: 11111)	OFF Oprit	După introducere, pe ecran se afișează ultimul mod demo setat. Folosiți ▲ sau ▼ pentru a selecta modul demo și apăsați S pentru confirmare și salvare. Sistemul comută la interfața de afișare a înălțimii sau la interfața modului demo. În modul demo, apăsați ▲ pentru pornire și ▼ pentru oprire.	
	51 2 minute pornit, 18 minute oprit		
	52 4 minute/ciclu		
	53 6 min/ciclu		
	54 10 min/ciclu		

**Note:**

- ① Intervalul de reglare a înălțimii este de 1 cm sau 0,5 inch.
- ② Înălțimea inițială se referă la poziția după resetare și poate fi setată într-un interval de la -20 cm la +20 cm (sau de la -8 inci la +8 inci).
- ③ Valoarea maximă stabilită trebuie să fie cu 20 cm sau 8 inci mai mare decât valoarea minimă.

## 5. Măsurile de siguranță și avertismente

**A. Protecție împotriva blocării:** Dacă pe ecran apare „E02”, se declanșează un avertisment sonor în cazul vibrațiilor, loviturilor sau înclinării mesei. Avertismentul se anulează automat după revenirea mesei la poziția normală sau îl puteți anula apăsând orice buton în timpul revenirii.

Înainte de a reporni masa, asigurați-vă că masa nu va funcționa în condiții de vibrații puternice, obstacole sau înclinare.

**B. Protecție împotriva supraîncălzirii:** când pe ecran apare mesajul „Hot”, este posibil ca acest mecanism de protecție să se activeze după o utilizare îndelungată. Pentru a putea utiliza din nou masa, lăsați-o în repaus timp de cel puțin 18 minute.

**C. Protecție împotriva defectării motorului:** dacă apare mesajul „E10”, verificați și asigurați-vă că conexiunea dintre motor și controler este corectă. Apoi opriți și reporniți masa sau apăsați butonul de resetare pentru a elimina eroarea.

**D. Protecție împotriva suprasolicitării:** dacă la ridicarea înălțimii mesei pe afișaj apare „E20”, îndepărtați unele obiecte de pe blatul mesei. Dacă suprasolicitarea apare la coborârea înălțimii mesei, opriți și reporniți masa sau apăsați butonul de resetare pentru a elimina eroarea.

**E. Protecție împotriva supratensiunii:** Dacă pe afișaj apare „E31”, masa emite un avertisment că tensiunea de alimentare este mai mică decât valoarea necesară. Eroarea poate fi ștearsă prin oprirea și repornirea mesei. Dacă tensiunea atinge valoarea necesară, eroarea va fi eliminată automat.

**F. Protecție împotriva supratensiunii:** Dacă pe ecran apare „E32”, înseamnă că tensiunea de alimentare a depășit valoarea maximă. În acest caz, este necesar să opriți și să reporniți masa pentru a șterge eroarea. Dacă tensiunea scade la valoarea dorită, eroarea se va șterge automat.

**G. Protecție împotriva funcționării nesincronizate** <sup>①</sup> : Dacă pe afișaj apare „E60”, verificați dacă motoarele fiecărui canal sunt identice și dacă conexiunea lor la controler este corectă. Apoi apăsați butonul de resetare pentru a șterge eroarea.

### Notă:

① Protecția împotriva funcționării nesincronizate este disponibilă numai pentru mesele cu mai multe motoare.

Importator:  
Liftor s.r.o.  
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Pilsen  
[www.liftor-ergo.ro](http://www.liftor-ergo.ro)