
















Scaunul Liftor Space



Lista componentelor

					
Roți – 5 buc.	Baza scaunului – 1 buc.		Tetieră – 1 buc.	Piston cu gaz - 1 buc.	Cheie Allen – 1 buc.
					
	Cotiere – 1 pereche	Distanțiere pentru spătar – 3 buc.	Șuruburi pentru spătar (M8 × 45) – 3 buc.		
					
Spătar – 1 buc.	Șuruburi pentru cotiere (M6 × 30) – 6 buc.	Distanțiere pentru șuruburi – 10 buc.		Șezut – 1 buc.	
					Mecanism – 1 buc.

Procedura de montare

					
1. Introduceți cele 5 roți în orificiile din baza scaunului.		2. Așezați pistonul cu gaz în centrul bazei scaunului.		3. Montați cotierele folosind șuruburi (M6 × 30) și distanțiere.	
					
4. Montați mecanismul folosind patru șuruburi (M6 × 25) și distanțiere.		5. Fixați spătarul de șezut cu ajutorul a trei șuruburi (M8 × 45) și a trei distanțiere.			
				7. Introduceți tetiera în spătar.	

Importator:
Liftor s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.liftor-ergo.ro